

**Fahrzeugspezifische Balkenlängen DBS - DBW - DBF 4000/5000.  
Unverbindliche Längenempfehlung. Änderungen vorbehalten.**

<b>Audi</b>	
Audi A4 Avant	1100 mm
Audi A6 Avant	1100 mm
Audi Q2	1100 mm
Audi Q3	1100 mm
Audi Q5	1100 mm
Audi Q7	1200 mm

<b>BMW</b>	
BMW 2er GT	1100 mm
BMW 3er	1100 mm
BMW 4er Gran Coupe	1100 mm
BMW 5er	1100 mm
BMW X1	1100 mm
BMW X3	1100 mm

<b>Daimler / Benz (DB)</b>	
MB Arocs	1800 mm
MB B-Klasse	1200 mm
MB C-Klasse	1100 mm
MB E- Klasse	1100 mm
MB X-Klasse	1200 mm
MB GLC	1100 mm
MB GLA	1100 mm
MB GLK	1200 mm
MB Sprinter (mit Hochdach)	1600 mm (1400 mm)
MB LKW	1800 mm
MB Vito / V-Klasse	1400 mm
UNIMOG	1400 mm

<b>Fiat</b>	
Fiat Doblo	1200 mm
Fiat Ducato	1400 mm
Fiat Talento mit Normaldach	1600 mm

<b>Ford</b>	
Ford Focus Kombi	1100 mm
Ford Grand C-Max	1200 mm
Ford Kuga	1200 mm
Ford Mondeo	1100 mm
Ford Ranger	1200 mm
Ford S-Max	1200 mm
Ford Tourneo Custom	1400 mm
Ford Transit Custom Hochdach H2	1400 mm
Ford Transit H1	1600mm
Ford Transit mit Hochdach H2	1600 mm
Ford Custom Standarddach H1	1400 mm
Ford Transit Connect	1200 mm / 1400 mm

<b>Iveco</b>	
Iveco Daily (mit Hochdach)	1600 mm (1400 mm)
Iveco LKW	1800 mm

<b>Jeep</b>	
Jeep T6	1400 mm

<b>Land Rover</b>	
Land Rover Discovery	1400 mm
Land Rover Defender	1200 mm

<b>MAN</b>	
MAN LKW	1800 mm
MAN TGE (Hochdach / Superhochdach)	1600 mm (1600 mm / 1400 mm)

<b>Mitsubishi</b>	
LKW FUSO	1600 mm

<b>Nissan</b>	
Nissan Navara	1200 mm
Nissan NV300	1600 mm

<b>Opel</b>	
Opel Astra	1100 mm
Opel Combo	1100 mm
Opel Grandland	1100 mm
Opel Insignia	1100 mm
Opel Vivaro B (mit Normaldach bis 02/2019)	1600 mm
Opel Vivaro C (mit Normaldach ab 03/2019)	1400 mm
Opel Movano	1400 mm
Opel Zafira Tourer	1200 mm

<b>Renault</b>	
Renault Master H1	1600 mm
Renault Master H3	1200mm
Renault Trafic	1600 mm

<b>Skoda</b>	
Skoda Karoq	1200 mm
Skoda Octavia	1100 mm
Skoda Superb	1100 mm
Skoda Yeti	1100 mm

<b>Toyota</b>	
Toyota Land Cruiser	1200 mm
Toyota Yaris	1100 mm

<b>Volvo</b>	
Volvo V60	1100 mm
Volvo V90	1100 mm
Volvo XC60	1200 mm
Volvo XC90	1200 mm

<b>Volkswagen (VW)</b>	
VW Crafter (mit Hochdach bis 2016)	1600 mm (1400 mm)
VW Crafter (mit Normaldach ab 2016)	1600 mm
VW Crafter (mit Hochdach ab 2016)	vorne: 1600 mm hinten: 1400 mm
VW Crafter (mit Superhochdach ab 2016)	1400 mm
VW ID3	1100 mm
VW ID4	1200 mm
VW Golf 6 / 7	1100 mm
VW Passat B8	1100 mm
VW T5 / T6	1400 mm
VW Caddy 2K (2003 – 2020)	1100 mm
VW Caddy V (ab 2020)	1200 mm
VW Amarok	1200 mm
VW Tiguan (bis 2016)	1100 mm
VW Tiguan (ab 2016)	1200 mm
VW Touareg	1200 mm
VW Touran	1100 mm / 1200 mm
VW Golf 7 Variant	1100 mm
VW Passat Variant	1100 mm

**Unverbindliche Längenempfehlung. Änderungen vorbehalten.**